



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Kettensäge

GE-LC 18/25 Li Kit (1x3,0Ah)

Art.-Nr.: 4501760

Ident.-Nr.: 21030

EAN-Code: 4006825608335

Die Einhell Akku-Kettensäge GE-LC 18/25 Li Kit bietet im Set die Kombination aus leistungsstarken Einhell-Produkten, kombiniert mit OREGON-Qualitätsschwert und -kette. Für die optimale Sicherheit sorgt der Rückschlagschutz mit mechanischer Sofort-Kettenbremse sowie der Kettenfangbolzen. Der Krallenanschlag aus Metall garantiert eine sichere Führung, zusätzlich bietet der ergonomische Griff einen angenehmen Halt. Für die Kettenspannung sowie den Kettenwechsel wird kein Werkzeug benötigt. Der Ölbehälter der automatischen Kettenschmierung lässt sich dank der großen Öleinfüllöffnung bei Bedarf bequem nachfüllen. Im Set enthalten ist ein System-Schnellladegerät sowie ein System-Akku für alle Geräte der Power X-Change-Familie.

Ausstattung

- System Akku - Power X-Change Batterie
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akku für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inkl. System-Schnellladegerät
- OREGON Qualitätsschwert und -Kette
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Ergonomischer Griff
- Krallenanschlag aus Metall
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Große Öleinfüllöffnung
- Automatische Kettenschmierung
- Kettenfangbolzen



Technische Daten

- Akku	18 V 3000 mAh Li-Ion
- Ladezeit	1h
- Schwertlänge	250 mm
- Schnittlänge	23 cm
- Schnittgeschwindigkeit	4.5 m/s
- Öltankinhalt	200 mL
- Anzahl Akkus	1 STK

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	2.97 kg
- Bruttogewicht (kg)	4.97 kg
- Maße Einzelverpackung	225 x 480 x 245 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	21.4 kg
- Maße Exportkarton	500 x 380 x 515 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1088 2208 2760



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 25cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501753
EAN-Code: 4006825607017
Einhell Accessory



Ersatzkette 25cm 1,1 40T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4501754
EAN-Code: 4006825607024
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)
1.5 Ah	50
2.0 Ah	70
2.5 Ah	85
3.0 Ah	100
4.0 Ah	130
5.2 Ah	180
6.0 Ah	200
8.0 Ah	260

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70mm